

## 取扱説明書

### 機能

1. 時刻表示モード（時、分、秒、日、月、曜日）
2. 24時間アラーム機能
3. 時報（1時間ごとにビーという音になります）
4. クロノグラフモード：時、分、秒
5. カウントダウンタイマー
6. 世界時計
7. 夏時間
8. 12/24時間表示
9. 耐水（時計に表示）
10. ELディスプレイ

### モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを3回押すと世界時間モードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードからBボタンを4回押すとアラーム（1）モードになります。Bボタンを2回離すと時刻表示モードに戻ります。
6. 時刻表示モードからBボタンを5回押すとアラーム（2）モードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間／日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けるとシティ・コードが点滅します。CかDを押して時計をご利用のシティ（お住いの都市名）を選択して下さい。
2. Bボタンを押すと“夏時間”が点滅します。Cボタンを押すと“夏時間”的ON/OFFが可能です。  
注意）夏時間をONにしていると、夏時間のシンボルが表示されます。
3. Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンで秒をゼロにできます。  
注意）30秒かそれ以上ゼロリセットすると、自動的に1分追加されます。
4. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。  
注意）12時間表示が選択されている場合、Pと表示され、午後を表します。午前の場合は何も表示されません。
5. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。  
注意）Cボタンを押し続けると自動的に数字が進みます。
6. Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
7. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
8. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
9. Bボタンを押すと12/24時間モードが点滅します。Cで12時間表示と24時間表示を選択して下さい。  
注意）時計に12と表示されている場合は12時間モード、24と表示されている場合は24時間モードとなります。
10. Aボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### 24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを4回押すとアラーム1モード（A1）、5回押すとアラーム2モード（A2）になります。
2. Aボタンを押し続けるとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
3. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### アラームの開始と時報の設定

1. アラーム1モード（A1）でCボタンを押し、アラーム1を開始します。アラーム1シンボルが表示され、設定した時刻にアラーム1が鳴ります。
2. Cボタンをもう一度押すとアラーム1と時報が開始されます。時報が開始されると、時報シンボルが表示され、1時間ごとに時報がなります。
3. Cボタンをもう一度押すとアラーム1が停止します。



4. Cボタンをもう一度押すと時報を停止します。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。
6. アラーム2モード（A2）でCボタンを押し、アラーム2を開始します。アラーム2シンボルが表示され、設定した時間にアラームが鳴ります。
7. Cボタンをもう一度押すとアラーム2が停止します。
8. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### ストップウォッチ

1. 時刻表示モードでBボタンを1回押すとストップウォッチモードになります。
2. Cボタンを押すと計測を始めます。
3. Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
4. Aボタンを押すとゼロにリセットします。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### スプリットタイム

1. ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
4. Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
5. もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
6. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードにおいてBボタンを2回押してタイマーモードにします。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンで“秒”を進めます。
5. Aボタンで設定を完了し、時刻表示モードに戻ります。
6. Cボタンを押してカウントダウンタイマーを開始します。
7. Cボタンをもう一度押すとカウントダウンタイマーを停止します。
8. Cボタンをもう一度押すと再開します。
9. 注意）カウントダウンはどのモードにおいてもCボタンを押すまで続きます。最後の10秒カウントダウンは1秒ごとにビーという音が鳴ります。カウントダウンが終わるとアラーム音が10秒間ほど鳴り、いずれかのボタンを押すと停止します。
10. Cボタンを押してタイマーを停止します。
11. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### 世界時計の設定

1. 時刻表示モードからBボタンを3回押して世界時計モードにします。
2. Cボタンを押して「シティ」（お住いの都市）を選択して下さい。設定された時間に基づき、自動的にお住いの都市の時間に調整されて表示されます。

（注）世界時間は35の主な都市から選択できます。

都市名：(HNL) ホノルル、(ANC) アンカレッジ、(LAX) ロサンゼルス、(DEN) デンバー、(CHI) シカゴ、(NYC) ニューヨーク、(CCS) カラカス、(RIO) リオデジャネイロ、(RAI) ブライア、(GMT) グリニッジ、(LON) ロンドン、(PAR) パリ、(BER) ベルリン、(ATH) アテネ、(CAI) カairo、(JRS) エルサレム、(JED) ジッダ、(MOW) モ

## 取扱説明書

スクワ、(THR) テヘラン、(DXB) ドバイ、(KBL) カーブル、(KHI) カラチ、(DEL) デリ、(DAC) ダッカ、(RGN) ヤンゴン、(BKK) バンコク、(HKG) 香港、(BJS) 北京、(SEL) ソウル、(TYO) 東京、(ADL) アデレード、(SYD) シドニー、(NOU) ヌメア、(WLG) ウェリントン

3. Bボタンで時刻表示モードに戻ります。

### ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

### 株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: http://japan-production.com

