

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、月、曜日）
- カレンダーモード（月、日、曜日）
- 24時間アラーム機能
- 時報（1時間ごとにビーという音になります）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押し続けるとカレンダーモードになります。月・日・曜日が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間／日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると“秒”が点滅します。Cボタンで秒をゼロにできます。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。
注意) Cボタンを押し続けると数字が早く進みます。
12時間表示が選択されている場合、PMと表示され、午後を表します。午前の場合は何も表示されません。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
注意) Cボタンを押し続けると自動的に数字が進みます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
- Bボタンを押すと12/24時間モードが点滅します。Cで12時間表示と24時間表示を選択して下さい。
注意) 時計に12と表示されている場合は12時間モード、24と表示されている場合は24時間モードとなります。
- Aボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラーム1モードになります。
- Aボタンを押し続けるとアラーム番号が点滅します。Cボタンを押して（A1-A3）の番号を選択して下さい。
- Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Bボタンを押すとノーマルタイム／デュアルタイムアラームが点滅します。Cボタンを押してノーマルタイム（T1）またはデュアルタイム（T2）を選択して下さい。
- Bボタンを押すとデイリーアラームかウィークリーアラームが点滅します。Cボタンを押してデイリー（DA）かウィークリー（WE）を選択して下さい。ウィークリーアラームを選択した場合、Bボタンを押してから、Cボタンを押して曜日を設定してください。
- Bボタンを押してからCボタンを押すとアラームの起動・停止ができます。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。



アラームの開始と時報の設定

- アラームモードでAボタンを押し、アラーム（A1-A3）、時報、「ビー」という音（BP）を選択して下さい。
- Cボタンを押すと選択されたアラームの起動・停止ができます。
注意：アラームと時報が起動されている時、アラームまたはチャイムシンボルが表示されます。「ON」と表示されている場合「ビー」という音が鳴ります。アラームが起動している時、設定した時間に20秒間音が鳴ります。いずれかのボタンを押すと止まります。時報が起動している時は毎時「ビー」という時報が鳴ります。.
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードでBボタンを1回押すとストップウォッチモードになります。
- Cボタンを押すと計測を始めます。
- Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
- Aボタンを押すとゼロにリセットします。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードにおいてBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンで“時”を進めます。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンで“秒”を進めます。
- Aボタンで設定を完了し、時刻表示モードに戻ります。
- Cボタンを押してカウントダウンタイマーを開始します。
- Cボタンをもう一度押すとカウントダウンタイマーを停止します。
- Cボタンをもう一度押すと再開します。
- 注意) カウントダウンはどのモードにおいてもCボタンを押すまで続きます。カウントダウンが終わるとアラーム音が10秒間ほど鳴り、いずれかのボタンを押すと停止します。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーン

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
 - Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
 - Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
 - Aボタンを押して設定を完了します。
 - Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。
- 注：セカンドタイムゾーンは海外に行く際時間を確認するためご利用下さい。

取扱説明書

ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>

